

# INSTALLATION

## INSTALACIÓN

**Diamond**<sup>®</sup>  
NOW<sup>™</sup>



### 1. MARK REFERENCE LINES

Mark a reference line 35 in. up from the floor for base cabinets, 54 in. for bottom-of-wall cabinets & 84 in. for top-of-wall & utility cabinets. Next, use your stud finder to mark all wall studs. Then, remove doors from cabinets.

#### MARQUE LAS LÍNEAS DE REFERENCIA

Marque una línea de referencia de 88,90 cm hacia arriba desde el piso para los gabinetes base, 137,16 cm para la parte inferior de los gabinetes de pared y 213,36 cm para la parte superior de los gabinetes de pared y gabinetes para utensilios. A continuación, use un detector de vigas para marcar todas las vigas de la pared. Luego, retire las puertas de los gabinetes.



### 2. START WITH WALL CABINETS

Start by installing your diagonal corner cabinet. First measure out from the corner of the room to the first wall stud marked in either direction. Transfer these two measurements to the inside of the corner cabinet. If you don't have a corner wall cabinet in your design, start with the left-most wall cabinet. Holding the cabinet in position, drill through the cabinet back into the center of the studs. Use #10 installation screws & do not tighten at this time.

#### EMPIECE CON LOS GABINETES DE PARED

Empiece instalando el gabinete diagonal esquinero. Primero mida desde la esquina de la habitación hasta la primera viga de pared marcada en cualquier dirección. Transfiera ambas medidas al interior del gabinete esquinero. Si no cuenta con un gabinete de pared esquinero, empiece con el gabinete de pared del extremo izquierdo. Sostenga el gabinete en su posición y taladre por la parte posterior del mismo hasta el centro de las vigas. Use tornillos para instalación #10, pero no los apriete todavía.



### 3. SCREW CABINET FRAMES TOGETHER

Follow step 2 to install the next cabinet. Then, using grip clamps, align & join the diagonal corner cabinet with the next wall cabinet firmly. Line up the two cabinets' bottom edges. Drill starter holes through the face frames near the top & bottom. Insert & tighten the #8 screws.

#### UNA LOS MARCOS DE LOS GABINETES CON TORNILLOS

Siga el paso 2 para instalar el gabinete siguiente. Luego, use abrazaderas de agarre para alinear y unir firmemente el gabinete diagonal esquinero con el siguiente gabinete de pared. Alinee los bordes inferiores de los dos gabinetes y taladre orificios guía a través de los marcos frontales cerca de las partes superior e inferior. Inserte los tornillos #8 y apriételes.



### 4. LEVEL, SHIM & TIGHTEN SCREWS

Check the front, sides & bottoms of each cabinet with a level. Adjust cabinet & use shims as necessary. Once the cabinet is level & vertically straight, tighten the #10 installation screws & remove clamps. Install the rest of your wall cabinets.

#### NIVELE, COLOQUE CALZAS Y APRIETE LOS TORNILLOS

Verifique con un nivel la parte frontal, lateral e inferior de cada gabinete. Ajuste el gabinete y use calzas según sea necesario. Cuando el gabinete esté nivelado y verticalmente recto, apriete los tornillos de instalación #10 y retire las abrazaderas. Instale el resto de los gabinetes de pared.



### 5. PROCEED TO BASE CABINETS

Start with the Corner Lazy Susan Cabinet. Measure out from the corner of the room 36-1/4 in. left & right & mark. Apply 1 in. x 2 in. wood strips on both walls at the 35 in. reference line. Place the corner cabinet & the adjoining cabinets to either side into position. Follow steps 2 - 4 to install base cabinets.

#### PROSIGA CON LOS GABINETES BASE

Empiece con el gabinete esquinero con bandeja giratoria. Mida desde la esquina de la habitación a una distancia de 92,08 cm hacia la izquierda y derecha y marque esas distancias. Coloque listones de madera de 2,54 cm x 5,08 cm en ambas paredes en la línea de referencia de 88,90 cm. Coloque en su posición el gabinete esquinero y los gabinetes adyacentes a uno de los lados. Siga los pasos 2 a 4 para instalar los gabinetes base.



### 6. MAKE FINAL ADJUSTMENTS

Re-attach all doors to cabinets. Hinges can easily adjust up & down by loosening the hinge screw attached to the door frame. Adjust drawers by moving the drawer guides manually side to side. Install toekick & moulding with finish nails. For details on how to flip door hinging, view the installation video.

#### REALICE LOS AJUSTES FINALES

Vuelva a fijar las puertas en todos los gabinetes. Las bisagras se pueden ajustar fácilmente hacia arriba y abajo con solo aflojar el tornillo de la bisagra en el marco para puerta. Para ajustar las gavetas, mueva las guías de las mismas de forma manual hacia los lados. Instale los zócalos y las molduras usando clavos para acabado. Para más detalles sobre cómo invertir la posición de las bisagras en las puertas, vea el video de instalación.



**NEED HELP?** Let Lowe's design and install your cabinetry. Talk to a kitchen specialist today.  
**¿NECESITA AYUDA?** Pida a Lowe's que diseñe e instale los gabinetes. Consulte a un especialista en cocinas hoy mismo.